

TABELL FELKODER

RT visar	ME visar	Beskrivning	Att göra	Kommentar
01 ERR	Rött ljus på aktuell kanal-lampa	Ingen kommunikation har skett på 60 minuter	Kontrollera signalvägen, antenner och kontakter. Avstånd kan vara för stort.	
02 ERR	Rött ljus på L-lampa för ME	Ingen kommunikation mellan ME - ME	Kontrollera signalvägen, antenner och kontakter. Avstånd kan vara för stort. Annars återställ ME för att upprätta ny kontakt	ME skickar felkod till alla RT
Ikon för radiomast blinkar	-	Ingen ME i radioområde för RT	Kontrollera signalvägen, antenner och kontakter. Avstånd kan vara för stort. Annars återställ RT för att upprätta ny kontakt	RT försöker skicka fel till ME
04 ERR 98 ERR	Rött ljus på ME L-lampa	Dubbelt nätverks-ID	Återställ ME	Annan ME har samma nätverks-ID
-	Rött ljus blinkar 3x på ME L-lampa	ME kan inte gå in i inlärningsläge	Gå ur inlärningsläge på annan ME	Annan ME står i inlärningsläge
06 ERR	-	Trådansluten RT inlärningsfel	Tryck på SET	Kontrollera steg för inläring
07 ERR	-	Trådlös RT inlärningsfel	Tryck på SET	Annan RT är i inläring med ME
08 ERR	-	Trådlös RT inlärningsfel	Tryck på SET	ME är inte ställd i inlärningsläge
09 ERR	Rött ljus blinkar för aktuell kanal.	Kortslutning ställdon	Återställ felkod genom att bryta strömförsörjning. Kontrollera ställdon om fel återkommer.	ME skickar felkod till RT.
10 ERR	Rött ljus på ME L-lampa	Total spänning för ställdonsutgångar för hög	Fel uppstår vid för många anslutna ställdon, antingen per utgång eller totalt för hela ME. Kontrollera antal ställdon. Återställ felkod genom att bryta strömförsörjning	ME skickar felkod till RT
12 ERR	Rött ljus blinkar för aktuell kanal.	Ställdon överbelastat	Kontrollera anslutet ställdon	ME skickar felkod till RT
13 ERR	Rött ljus för aktuell kanal.	Termostatfel	Återställ RT. Notera: Felkod visas om möjligt.	-
14 ERR	Rött ljus för aktuell kanal.	Fel i golvgivare	Kontrollera givarens anslutning	RT skickar felkod till ME
15 ERR	Rött ljus för aktuell kanal.	Fel i rumsgivare	Kontakta LK	RT skickar felkod till ME
Blinkande batteri-ikon	Rött ljus för aktuell kanal.	Låg batterinivå	Byt batterier.	RT skickar felkod till ME
17 ERR	Rött ljus på U-lampa	Loggningsfel		ME skickar felkod till RT
-	Rött ljus på U-lampa	Fel vid USB-anslutning	Dra ut och sätt in LK ICS Memstick. Om problem kvarstår, testa annan sticka.	Gäller vid loggning till LK ICS Mem Stick.
-	Rött ljus på ME L-lampa.	ME inlärningsfel	Tryck på L-knappen för att återgå till utgångsläge.	ME blev inte inlärdd som Master eller Slave. Kan ej kommunicera med Master när satt i inlärningsläge.

ME = Mottagarenhet

RT = Rumstermostat

